

Le valvole di troppopieno regolano una pressione costante, impostabile davanti alla valvola. Una molla a compressione mantiene la valvola chiusa, quest'ultima si apre con l'aumento della pressione a monte.

Sceita del tipo di valvola e diametro nominale

Calcolate il coefficiente di portata, valore K_v , in base ai dati d'esercizio massimi e la pressione differenziale Δp minima (vedi stampato "Calcolo del valore K_v "). Scegliete una valvola il cui valore K_v sia almeno il 30 % superiore rispetto al valore K_v calcolato. E' necessario effettuare ulteriori aumenti in caso di fluidi altamente viscosi o liquidi che evaporano durante la fase d'espansione.

Le valvole di troppopieno non devono essere sovradimensionate. La loro gamma di funzionamento ottimale è tra 10 e 70 % del suo valore K_v .

Sceita della pressione nominale e scelta del materiale

Il grado della pressione nominale - indipendentemente dagli aumenti di sicurezza - deve essere superiore alla pressione ma. del sistema. A tale proposito tenete presente l'influsso della temperatura (vedi DIN 2401-1/DIN EN 1333).

Selezione del campo di regolazione

Per una regolazione molto precisa, selezionate il campo di regolazione in modo tale che la pressione a valle desiderata si trovi al suo limite superiore. Se, ad esempio, la pressione a valle deve essere regolata su 2,3 bar, selezionate il campo di regolazione 0,8 - 2,5 bar e non 2 - 5 bar. Se il campo di regolazione disponibile non è sufficientemente ampio, in caso di basso mantenimento del carico massimo della valvola e requisiti di precisione di regolazione scarsi, potrebbe verificarsi un superamento del valore inferiore.

Sceita dell'elastomero

Selezionate gli elastomeri in base alla temperatura d'esercizio e ai requisiti delle sostanze. Ad esempio, i gas soggetti ad alte pressioni possono mescolarsi con gli elastomeri e durante l'espansione causare gravi danni.

Velocità di flusso

A seconda della perdita di pressione e livello di rumore consentito, raccomandiamo le seguenti velocità di flusso:

Liquidi	1	-	5	m/s
Vapore saturo	10	-	40	m/s
Vapore surriscaldato	15	-	60	m/s
Gas fino a 2 bar	2	-	10	m/s
Gas oltre i 2 bar	5	-	40	m/s

Linea di controllo

Pianificate una linea di controllo se il riduttore di pressione selezionato è previsto per il funzionamento con linea di controllo. Collegate la linea ad una distanza di min. 10 x il diametro nominale dietro alla valvola di riduzione della pressione. Per l'attenuazione delle variazioni che si verificano nel sistema, è possibile montare una valvola a farfalla nella stessa linea di controllo, la quale non deve essere mai chiusa completamente durante il funzionamento. In caso di vapori e liquidi, la linea di controllo deve essere installata ad un certo dislivello rispetto alla valvola. In particolari condizioni d'esercizio, come ad esempio durante il funzionamento ad intermittenza con vapore asciutto, è necessario installare un recipiente di compensazione. La linea di controllo deve essere rigida; i tubi flessibili elastici possono provocare oscillazioni indesiderate.

Protezione del vostro sistema

Le valvole di troppopieno non fungono da valvole di sicurezza. Per questo motivo installate una valvola di sicurezza per evitare di superare la pressione d'esercizio max. consentita della valvola (normale 1,5 x pressione di regolazione max.). La pressione di risposta della valvola di sicurezza dovrebbe essere di ca. il 40 % superiore rispetto alla pressione di regolazione max. della valvola di riduzione della pressione, per evitare in questo modo uno scarico durante le basse variazioni di pressione. Ad esempio: campo di regolazione 2 - 5 bar pressione di risposta 1,4 x 5 = 7 bar.

Protezione della valvola di troppopieno

Per proteggere la valvola di troppopieno da danneggiamenti a causa di particelle solide contenute nella sostanza, sarebbe opportuno installare un filtro a maglia grossa o a maglia fine che devono essere sottoposti a regolare manutenzione.

Tenuta stagna della sede della valvola

Tali valvole non sono organi di blocco che garantiscano una chiusura stagna della valvola. In posizione chiusa, possono avere una classe di tenuta conformemente alle classi di tenuta II - V in base alle norme DIN EN 60534-4 e/o ANSI FCI-2:

Classe di tenuta II (otturatore a doppia sede a tenuta metallica)

= 0,5 % del valore K_{vs}

Classe di tenuta III (otturatore a tenuta metallica)

= 0,1 % del valore K_{vs}

Classe di tenuta IV (otturatore a tenuta PTFE)

= 0,01 % del valore K_{vs}

Classe di tenuta V (otturatore a tenuta morbida)

= $1,8 \times 10^{-5} \times \Delta p \times D^* [l/h]$ *D = diametro della sede

Se si desidera una maggiore tenuta stagna, siete pregati di specificarlo espressamente nell'ordine. Grazie a particolari guarnizioni coniche e a superfici di controllo più grandi, è possibile ottimizzare notevolmente la tenuta stagna delle stesse.

Durante il funzionamento, spesso si verificano danneggiamenti e perdita di tenuta a causa della presenza di particelle solide.

Interruzione

Per il montaggio, la manutenzione nonché per la tenuta stagna del sistema, pianificate l'installazione di elementi di chiusura, a monte e a valle della valvola di troppopieno. Durante la chiusura degli elementi d'interruzione, è necessario che la valvola venga chiusa sempre prima del dispositivo.

Per un arresto d'emergenza, è necessario installare un tubo di sorpasso (bypass).

Corazzatura

In caso di sostanze e liquidi abrasivi con una caduta di pressione (pressione a monte meno pressione a valle) superiore a 25 bar, è necessario corazzare il cono della valvola, e oltre i 150 bar anche la sede.

Tubazione di dispersione

In caso di utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, la valvola deve essere dotata di una copertura della molla chiusa (compresa la guarnizione con viti di regolazione) con collegamento di una tubazione di dispersione. Durante il montaggio in loco, è necessario posare questa tubazione di dispersione, mediante la quale, in caso di unità di controllo difettosa, è possibile deviare senza pericolo e in assenza di pressione la sostanza fuoriuscente.

Posizione di montaggio

Per i gas è possibile montare una valvola di troppopieno nelle tubazioni orizzontali, di norma con la copertura della molla verso l'alto o verso il basso. E' anche possibile un montaggio nelle tubazioni verticali, ciò può però causare un'irregolarità d'impostazione e un aumento dell'usura a causa del maggiore attrito.

Per i liquidi si installa invece una valvola di troppopieno con copertura della molla verso il basso. In questo modo si evitano accumuli di gas davanti all'elemento di controllo, che causano un'oscillazione della valvola.

Per i vapori, la valvola di troppopieno con copertura della molla, deve essere montata verso il basso, per proteggere la membrana contro un surriscaldamento dovuto alla copertura della condensa. Se occorre una valvola svuotabile (valvola ad angolo), deve essere installata con il cappuccio della molla rivolto verso l'alto.

Messa in funzione

I riduttori di pressione dovrebbero essere azionati e messi in esercizio il più possibile senza urti. E' assolutamente necessario evitare un azionamento improvviso e violento delle valvole inserite a valle o a monte.

Funzionamento con vapore

Negli impianti a vapore, prima della messa in funzione, è necessario riempire il collettore d'acqua della membrana. Sul luogo d'installazione non deve verificarsi un surriscaldamento dovuto ad una temperatura ambiente troppo alta oppure ad una insufficiente sottrazione di calore. Le valvole di troppopieno non devono essere isolate. In alcuni casi è però possibile un isolamento del corpo delle valvole in ghisa. Tuttavia non è consentito in nessun caso isolare i corpi delle membrane, i raccordi e le cappe a molla e/o le molle aperte. Quando si effettua un isolamento si verifica un surriscaldamento che potrebbe causare un danneggiamento all'elastomero dell'elemento di comando.

Regolazione della pressione

Di regola le valvole di troppopieno vengono fornite con molla allentata. La regolazione di fabbrica della valvola è impostata sulla pressione a valle più bassa. L'impostazione del valore nominale desiderato dovrebbe essere effettuata mediante tensione della molla durante lo scorrimento del liquido.

Manutenzione

Le valvole di troppopieno devono essere pulite continuamente e sottoposte a regolare manutenzione.

Dispositivi esenti da olio e grasso e/o da silicone

Al momento dell'ordinazione e durante il montaggio delle parti di ricambio o di usura, prestare assolutamente attenzione all'assenza di olio e grasso e/o di silicone.

In caso di estreme condizioni d'esercizio e in tutti i casi di dubbio, contattate i nostri tecnici per una consulenza adeguata.

E' assolutamente NECESSARIO osservare le indicazioni di sicurezza, le istruzioni per l'uso, ecc..